Inmätning

I regel tillverkar och monterar vi inte bänkskivor som vi inte har varit och uppmätt själva. Detta med anledning av att eventuella fel kan bli mycket kostsamma att åtgärda. Om du som kund vill spara på mätningskostnader och är helt säker på att dina ritningar är korrekta går vi med på att tillverka bänkskivan och sedan montera den, men då är det du som kund som ansvarar för eventuella fel som orsakats av felaktiga ritningar.

Vi rekommenderar alltid att en professionell mätningstekniker kommer och mäter fram alla mått.

Vi ber dig att förbereda en säker och ren miljö vid uppmätningsplatsen för vår mätningstekniker.

Om platsen är ren, går arbetet både smidigare och snabbare. Mätningen tar cirka 1-3 timmar. OBS! Innan du beställer mätning, behöver all köksinredning vara monterad, den gamla bänkskivan borttagen och väggarna färdiga. Köksinredning och väggar får inte modifieras, kompletteras eller repareras efter uppmätning. Även en ändring på 1 mm kan drastiskt påverka bänkskivans anpassning.

Montering

Inom ca två veckor kommer vi hem till dig för att installera bänkskivan. Här följer några små tips för smidig montering:

1. Se till att skåp, inredning och stödkonstruktioner under bänkskivan har nödvändiga öppningar för spisar/hällar, diskhoar mm. Naturligtvis kontrollerar vi allt men för att spara tid vore det bra att ha dessa öppningar färdigutskurna redan på förhand.

2. Täck köksgolvet. Våra installatörer måste använda skyddsskor som kan skada golvet. Om du har nylagt köksgolv är det bra att täcka det med till exempel byggpapp eller annat skyddsmaterial.

3. Se till att alla vatten- och elanslutningar är stängda och urkopplade. Vårt team utför inte vatten- och elarbeten och om detta inte har gjorts måste vi komma överens om en ny installationstid vilket skjuter upp arbetets slutdatum.

Tveka inte att höra av dig till oss vid eventuella frågor!